

ハーモニーホール座間 小ホール 音響備品一覧

	機種 / 型番		数量	備考
ダイナミックマイク	SHURE	SM58-LC	4	
		SM57-LC	4	
		BETA57A	4	
		565SD-LC	4	
	SENNHEISER	MD441U	2	
コンデンサーマイク	AKG	C391(SE300+C91)	3	
	SONY	C-38B	1	
	SCHOEPS	CMC-55U	2	
ダイレクトボックス	BOSS	DI-1	4	
ワイヤレスマイク (最大6波まで使用可能)	SHURE	ULX2-JB	6	HANDタイプ(SM58)(B58)
		ULX1-JB	4	2Pタイプ(WL185)
		WB98H/C	3	楽器用(大小ホール兼用)
マイクスタンド	K&M	ST201	3	
		ST210/2B	11	
		ST259	6	
	高砂	MF-18TM	5	
卓上スタンド	高砂	MS-28	4	
	K&M	234B	1	
	FOSTEX	P202B+SF20B	3	
スピーカー	E/V	SX-200	4	スタンド有
	YAMAHA	S-22	4	ホルダー有
8chマルチ	CANARE	BOX	4	
		10mケーブル	3	
		先バラ	1	XLR:メス
インカム	clear-com	KB-111A	2	スピーカーステーション
		KB-111A-P	3	スピーカーステーション
		RS-502	3	ベルトパック
		CC-85	3	ヘッドセット

ハーモニーホール座間 小ホール 常設設備及び音響室設備一覧

	機種 / 型番		数量	備考
メインスピーカー	DYNACORD	VL262 & VL62	2組	
ウォールスピーカー	DYNACORD	VL62	6	
固定FB スピーカー	DYNACORD	VL62	2	
ミキサー	YAMAHA	M7CL - 32	1	メーターブリッジMBM7CL付
ルームモニター	YAMAHA	MS-40M STUDIO	2	
カセットデッキ	TASCAM	122MKIII	1	
D A T デッキ	TASCAM	DA-30MKII	1	
C D プレーヤー	TASCAM	CD-500B	1	
リバーブ	YAMAHA	REV 5	1	
インカム	clear-com	親機 MS-222	1	

下手袖操作盤横常設ラック

ミキサー	YAMAHA	MV-1000	1	
カセットデッキ	TASCAM	322	1	
C D プレーヤー	TASCAM	CD-301	1	
M D デッキ	TASCAM	MD -350	1	

電源

客席下手奥音響回線盤	20A(平行)2口 ※音響専用
------------	-----------------

機材、電源等使用の際は必ずホール担当者と打ち合わせをお願いいたします

2011年 12月 現在

ハーモニーホール座間 〒252-0021 座間市緑が丘1-1-2

TEL : 046-255-1100

FAX : 046-252-8787

会館ホームページ施設案内より舞台図面等のPDFファイルをダウンロードできます

<http://www.ny.airnet.ne.jp/harmony/>

ハーモニーホール座間 大・小ホール兼用備品一覧

	機種 / 型番		数量	備考
ダイナミックマイク	BEYER	TGX-80	4	
ガンマイク	Audio-technica	AT4071A	2	
グーズネックマイク	Audio-technica	AT808	2	
カセットデッキ	TASCAM	122MKIII	2	
		112RMKII	1	
C Dプレーヤー	TASCAM	CD401MKII	1	
		CD - 01U	1	
D A Tデッキ	TASCAM	DA-30MKII	1	
M Dデッキ	TASCAM	MD301MKII	2	
		MD350	2	
オープンテープレコーダー	OTARI	MX-5050BIII2	1	
グーズネック アダプタ	SONY	SAD201	3	11-BTS
	NEUTRIK	GNS36	3	11-SHURE(360mm)
		GNS36	3	AKG-SHURE(360mm)
		GNS36	4	11-12(360mm)
補助ミキサー	YAMAHA	MG166C-USB	2	8ch, 4st, 3aux, 4GR, ST
バウンダリーマイク	Audio-technica	AT843	4	
	Amcron	PCC160	5	